

Bedienungsanleitung Elektroniktresor Speedy

ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

ALLGEMEINES

Jede Tastenbetätigung erzeugt einen kurzen Signalton. Der Abstand zwischen zwei Tastenbetätigungen darf zehn [10] Sekunden nicht überschreiten. Sollte die grüne und rote LED gleichzeitig leuchten, sollten die Batterien schnellstmöglich getauscht werden.

1. ÖFFNEN DES TRESORS BEI AUSLIEFERUNG

- 1.1 Entfernen Sie die Schlossabdeckung zwischen Drehgriff und Tastatur.
- 1.2 Stecken Sie den mitgelieferten Notöffnungsschlüssel ein und drehen Sie diesen nach links.
- 1.3 Öffnen Sie nun den Tresor indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.
- 1.4 Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel in die Ausgangsposition nach rechts und ziehen Sie diesen ab.
- 1.5 Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
- 1.6 Legen Sie 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Nach korrekter Einlegung hören Sie einen kurzen Signalton.
- 1.7 Verschließen Sie das Batteriefach wieder.

2. PROGRAMMIERUNG EINES CODES

Beachten Sie: bei diesem Tresor können 2 verschiedene Codes (Mastercode und Benutzercode) eingespeichert werden. Nach dem erstmaligen öffnen und einlegen der Batterien sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle 2 Codes neu einspeichern. Bevor Sie die sehr einfache Programmierung durchführen, legen Sie die Codes erst einmal fest. Verwenden Sie für den Code keine persönlichen Daten wie z. B. Geburtstag oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden könnte. Bewahren Sie Ihren Code sowie die Schlüssel sorgfältig auf, so dass sie nur Ihnen zugänglich sind. Lassen Sie die Notschlüssel keinesfalls im Safe.

a/ PROGRAMMIERUNG DES BENUTZERCODES

- a.1 Tresor öffnen.
- a.2 Drücken Sie den roten Knopf (Türinnenseite bei den Scharnieren).
- a.3 Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein (mind. drei Ziffern, max. acht Ziffern) und bestätigen Sie das Ende des Programmiervorganges durch drücken der Taste „ A “.
- a.4 Nach Bestätigung der Kombination mit der Taste „ A “ ertönen zwei [2] Signaltöne.
- a.5 Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

b/ PROGRAMMIERUNG DES MASTERCODES

- b.1 Tresor öffnen.
- b.2 Drücken Sie „ 00 “.
- b.3 Drücken Sie den roten Knopf (Türinnenseite bei den Scharnieren).
- b.4 Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein (mind. drei Ziffern, max. acht Ziffern) und bestätigen Sie das Ende des Programmiervorganges durch drücken der Taste „ A “.
- b.5 Nach Bestätigung der Kombination mit der Taste „ A “ ertönen 2 Signaltöne.
- b.6 Die Programmierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

3. ÖFFNEN DES TRESORS

- 3.1 Geben Sie den von Ihnen eingestellten Code ein und bestätigen Sie diesen mit der Taste „ B “
- 3.2 Die grüne LED leuchtet und Sie haben nun 5 Sekunden Zeit den Tresor mittels Drehgriff zu öffnen.

4. VERSCHLIESSEN DES SAFES

- 4.1 Geben Sie den von Ihnen eingestellten Code ein und bestätigen Sie diesen mit der Taste „ B “.
- 4.2 Die grüne LED leuchtet und Sie haben nun fünf [5] Sekunden Zeit den Tresor zu SCHLIESSEN.
- 4.3 Drehen Sie den Drehgriff nach LINKS um den Safe zu verschließen.

5. SPERRZEIT BEI FEHLEINGABE

Sie haben drei Versuche, den richtigen Code einzugeben. Haben Sie mehr als dreimal einen falschen Code eingegeben, so blockiert die Elektronik für zwei [2] Minuten. Während dieser Sperrzeit reagiert das Schloss auf keinerlei Eingabe. Wird anschließend wieder ein falscher Code eingegeben, sperrt die Elektronik wiederum für zwei [2] Minuten

6. MECHANISCHE NOTÖFFNUNG

Sollten Sie den Code vergessen haben, oder die Batterien leer sein, gehen Sie wie folgt vor:

- 6.1 Entfernen Sie die Abdeckung zwischen Drehgriff und Tastatur
- 6.2 Stecken Sie den Notöffnungsschlüssel an und drehen Sie diesen nach links bis zum Anschlag.
- 6.3 Öffnen Sie nun den Tresor.

7. BATTERIEWECHSEL

- 7.1 Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
- 7.2 Tauschen Sie die 4 Stk. 1,5 Volt AA Batterien. Achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

HINWEIS: Von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien WIRD ABGERATEN.

Achtung:

Ihr neuer Tresor und der Inhalt sind nicht automatisch versichert. Teilen Sie den gewünschten Versicherungswert Ihrer Versicherung schriftlich mit.